



KIVA™



2801 N Thanksgiving Way, Ste 300 Lehi, UT 84043
1.844.452.6337 | [844] 4-LANDER
support@lander.com

Designed in the Wasatch Mountains, Utah, USA.
©2019 Lander®

LANDER.COM



Light	Lumens	Illumination	Run Time	Weight
Min	3 Lm	1 M	40+ Hrs	67 G
Max	150 Lm	60 M	2+ Hrs	

EN

Headband Adjustment:

The sizing of the Kiva headband can be adjust by moving the plastic sliders further apart to tighten and closer together to loosen.

Headband Care:

Only handwash headband strap. DO NOT machine wash.

Integrated USB Charger:

The Kiva integrated charger can be accessed by pinching the two release buttons on either side of the cover on the wearer's right side of the headlamp. Once the integrated USB-A plug is exposed it can be powered by inserting into a female USB-A power source.

Battery Power:

The Kiva headlamp has a lithium-ion rechargeable battery as its built-in power supply. The RGB indicator light will display the charging status of the Kiva headlamp (Sold Green - 100% / Flashing Green - 60% - 100% / Flashing Yellow 40% - 60% / Flashing Orange - 30% - 40% / Flashing Red - Less than 30%)

Battery life will be determined by these factors:

- Light output
- Temperature
- Battery storage (if it is charged)

Additional lithium-ion battery information:

- Charge battery completely before use.
- Battery does not need to be depleted before being recharged.
- Battery will automatically stop charging once full.

Lighting Modes:

- Spotlight On/Off — Press the light button once to turn on, and once to turn off.
- Lantern Mode On/Off — Press the light button twice to turn on, and once to turn off.
- Brighten/Dim — When spotlight or lantern mode is turned on, press and hold to gradually increase to full brightness. When the headlamp is at full brightness, continue holding to reset and dim the lantern, starting the cycle over again.
- Strobe — Rapidly press and release the power button three times to activate strobe mode.

Storage and transportation guidelines

Trouble Shooting:

If the Kiva does not work

- Charge the batteries completely
- Check that the integrated USB charging tip is properly inserted

Still not working? *Contact us at: [lander.com/support](mailto:support@lander.com)*

Warnings:

- Monitor use with small children.
- DO NOT stare at operating headlamp, this may harm your eyes. Lander is not responsible for the consequences, whether direct, indirect or accidental, or for any other type of damage arising or resulting from the use of its products.
- DO NOT place headlamp around neck to reduce risk of strangulation.

One [1] Year Warranty and Returns:

For information on the limited one year warranty for this product, visit: lander.com/warranty

For questions about returns, visit:

lander.com/return-policy


Certifications and Testing:

This product has met the requirements of EMC [electromagnetic compatibility] 2014/30/EU and the RoHS directive 2011/65/EU.


This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the product does cause harmful interference to radio, television, cell phone or avalanche beacon reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Increase the separation between the product and the receiver.
- Turn the product off or to a different setting.


Industry Canada ICES-003 Compliance Label: CAN ICES-3 [B]/NMB-3[B]



Spotlight / On-Off
Dim / Brighten (Hold)




Lantern / On-Off
Dim / Brighten (Hold)




Spotlight / Strobe



IP65 dust & waterproof



55°C [130°F]
-10°C [15°F]



FR

Réglage du bandeau:

La taille du bandeau Kiva peut être ajustée en écartant davantage les curseurs en plastique pour les resserrer et les rapprocher pour les desserrer.

Soins du bandeau:

Sangle pour serre-tête lavable à la main. NE PAS laver à la machine.

Chargeur USB intégré:

Vous pouvez accéder au chargeur intégré Kiva en pinçant les deux boutons de déverrouillage situés de chaque côté de la partie droite du projecteur. Une fois intégrée, la prise USB-A intégrée peut être alimentée en l'insérant dans une source d'alimentation USB-A femelle.

Puissance de la batterie:

L'alimentation intégrée de la lampe frontale Kiva est une batterie rechargeable lithium-ion. Le témoin lumineux RVB affiche l'état de charge de la lampe frontale Kiva (vert - 100% / vert clignotant - 60% - 100% / jaune clignotant 40% - 60% / orange clignotant - 30% - 40% / rouge clignotant - moins de 30%)

La durée de vie de la batterie sera déterminée par les facteurs suivants:

- Sortie de la lumière
- Température
- Entreposage de la batterie (si elle est chargée)

Informations supplémentaires sur la batterie lithium-ion:

- Chargez complètement la batterie avant utilisation.
- La batterie n'a pas besoin d'être épuisée avant d'être rechargée.
- La batterie arrêtera automatiquement de se charger une fois chargée.

Modes d'éclairage:

- Projecteur Allumé/Éteint - Appuyez une fois sur le bouton d'éclairage pour l'allumer et une fois pour l'éteindre.
- Mode lanterne Allumé/Éteint - Appuyez deux fois sur le bouton d'éclairage pour l'allumer et une fois pour l'éteindre.
- Éclaircir/Atténuer - Lorsque le mode projecteur ou lanterne est activé, maintenez cette touche enfoncée pour augmenter progressivement la luminosité. Lorsque la lampe est à sa pleine luminosité, continuez à appuyer pour réinitialiser et assombrissez la lanterne, recommencez le cycle.
- Strobe - Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation à trois reprises pour activer le mode strobe.

Consignes d'entreposage et de transport Dépannage

Trouble Shooting:

Si la Kiva ne fonctionne pas

- Chargez complètement les batteries
- Vérifiez que l'embout de chargement USB intégré est correctement inséré Ne fonctionne toujours pas? Contactez-nous à l'adresse: [lander.com/support](mailto:support@lander.com)

Avertissements:

- Surveiller l'utilisation avec de jeunes enfants.
- NE PAS regarder fixement la lampe frontale, cela pourrait vous faire mal aux yeux. Lander n'est pas responsable des conséquences, directes, indirectes ou accidentelles, ni de tout autre type de dommage résultant ou résultant de l'utilisation de ses produits.
- NE PAS placer les lampes autour du cou pour réduire le risque d'étranglement.

Garantie et retours d'un [1] an:

Pour plus d'informations sur la garantie limitée d'un an pour ce produit, visitez: lander.com/warranty

Pour des questions sur les retours, visitez:

lander.com/return-policy


Certifications et essais:

Ce produit a satisfait aux exigences de la directive CEM [compatibilité électromagnétique] 2014/30/EU et de la directive RoHS 2011/65/EU.


Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si le produit provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio, de la télévision, des téléphones portables ou des balises à avalanche, que vous pouvez déterminer en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Mettez le produit hors tension ou sur un paramètre différent.


Étiquette de conformité ICES-003 d'Industrie Canada: CAN ICES-3 [B]/NMB-3[B]




Spotlight / On-Off
Dim / Brighten (Hold)




Lantern / On-Off
Dim / Brighten (Hold)



Spotlight / Strobe



Adjustable light axis



Tighten / Loosen

ES

Ajuste de la banda para la cabeza:

el tamaño de la banda para la cabeza Kiva se puede ajustar alejando los deslizadores de plástico para apretarla y acercándolos para aflojarla.

Cuidado de la banda para la cabeza:

lave solo la correa de la banda para la cabeza. NO debe lavarse a máquina.

Cargador USB integrado:

se puede acceder al cargador integrado Kiva presionando los dos botones de liberación a cada lado de la tapa del lado derecho del usuario de la lámpara para cabeza. Una vez que el enchufe USB-A integrado está expuesto, se puede cargar conectándolo a una fuente de alimentación USB-A hembra.

Batería:

la lámpara para cabeza Kiva tiene una batería recargable de ion de litio como fuente de alimentación incorporada. La luz indicadora RGB muestra el estado de carga de la lámpara para cabeza Kiva (verde sólido: 100% / verde parpadeante: 60%-100% / amarillo parpadeante: 40%-60% / naranja parpadeante: 30%-40% / rojo parpadeante: menos del 30%)

Los siguientes factores determinan la duración de la batería:

- Potencia luminosa
- Temperatura
- Batería acumulada (si está cargada)

Información adicional sobre la batería de ion de litio:

- Cargue la batería completamente antes de utilizarla.
- No es necesario agotar la batería antes de recargarla.
- La batería dejará de cargarse automáticamente una vez que esté completamente cargada.

Modos de iluminación:

- Encendido/apagado del reflector - presione el botón de iluminación una vez para encender y una vez para apagar.
- Encendido/apagado del modo de linterna - presione el botón de iluminación dos veces para encender y una vez para apagar.
- Brillo/atenuación - cuando el modo de reflector o linterna esté encendido, presione y mantenga presionado para aumentar el brillo gradualmente hasta el máximo. Cuando la lámpara para cabeza tenga el brillo máximo, siga presionando para reiniciar y atenuar la linterna, comenzando el ciclo nuevamente.
- Luz estroboscópica - presione y suelte rápidamente el botón de encendido tres veces para activar el modo estroboscópico.

Recomendaciones de almacenamiento y transporte

Solución de problemas:

si la lámpara Kiva no funciona

- Cargue las baterías completamente
- Revise que el conector de carga USB integrado esté conectado correctamente ¿Sigue sin funcionar? Comuníquese con nosotros en: [lander.com/support](mailto:support@lander.com)

Advertencias:

- Supervise su uso con niños pequeños.
- NO mire fijamente la lámpara para cabeza en funcionamiento, esto puede dañar sus ojos. Lander no se hace responsable de las consecuencias directas, indirectas o accidentales, ni de ningún otro tipo de daño que derive o sea resultado del uso de sus productos.
- NO coloque la lámpara para cabeza alrededor de su cuello para reducir el riesgo de estrangulamiento.

Un [1] año de garantía y devoluciones:

Para obtener información sobre la garantía limitada de un año de este producto, por favor visite: lander.com/warranty

Para hacernos llegar sus preguntas sobre devoluciones, por favor visite:

lander.com/return-policy

Certificaciones y pruebas:

Este producto cumple con los requisitos de EMC [compatibilidad electromagnética] 2014/30/EU y la directiva RoHS 2011/65/EU.

Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias nocivas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si el producto causa interferencias nocivas en la recepción de radio, televisión, teléfono celular o dispositivos de rescate y búsqueda en avalanchas, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Aumente la distancia entre el producto y el receptor.
- Apague el producto o cambie su configuración.

Etiqueta de cumplimiento de la norma ICES-003 de la industria canadiense: CAN ICES-3 [B]/NMB-3[B]